



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 1 de 10

FRESADORA FEXAC

TRIMESTRAL

1. Revisión y limpieza general de la maquina.
2. Revisar tuercas especiales de los carros principales
3. Revisar la tensión y el estado de las correas de transmisión.



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 2 de 10

FRESADORA FEXAC

ANUAL

1. Desmontar los motores para revisar rodamientos y cambiarlos si es necesario.
2. Revisión de los mecanismos de avance de las mesas, cambiar las tuercas de bronce si es necesario.
3. Desmonte y revise el cabezal principal, cambie las piezas en mal estado si es necesario.
4. Revisar el estado del piñón de avance rápido.
5. Revisar y ajustar todos los mecanismos de engranajes.
6. Revisión general y ajuste del cabezal divisor.



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 3 de 10

TORNOS ROMI Y ALEJANDRÍA

SEMESTRAL

1. Revisión y limpieza general
2. Revisar la tensión y estado de las coreas y poleas de transmisión



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 4 de 10

TORNOS ROMI Y ALEJANDRÍA

ANUAL

1. Desmante los motores y revise el estado de los rodamientos, cambiarlos si es necesario
2. Revisar el estado de las correas, cambiarlas si es necesario
3. Revise, limpie y ajuste completamente los mecanismos de avance



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 5 de 10

TALADRO FRESADOR

SEMESTRAL

1. Revisión y limpieza general
2. Revisar la tensión y estado de las coreas y poleas de transmisión



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 6 de 10

TALADRO FRESADOR

ANUAL

1. Desmonte los motores y revise el estado de los rodamientos, cambiarlos si es necesario
2. Revisar el estado de las correas, cambiarlas si es necesario
3. Revise, limpie y ajuste completamente los mecanismos de avance



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 7 de 10

RECTIFICADORA PLANA

SEMESTRAL

1. Revisión y limpieza general
2. Revisar la tensión y estado de las coreas y poleas de transmisión

	MAQUIAVICOLA LTDA DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO	Fecha: 01-09-2010
		Página 8 de 10

RECTIFICADORA PLANA NAPOMAR

ANUAL

1. Desmonte los motores y revise el estado de los rodamientos, cambiarlos si es necesario
2. Revisar el estado de las correas, cambiarlas si es necesario
3. Revise, limpie y ajuste completamente los mecanismos de avance



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 9 de 10

SEGUETA MECÁNICA IZARRA

SEMESTRAL

1. Revisión y limpieza general
2. Revisar la tensión y estado de las coreas y poleas de transmisión



MAQUIAVICOLA LTDA
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y OPERACIONES
MAQUINAS HERRAMIENTAS DEL TALLER
GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PERIÓDICO

Fecha: 01-09-2010

Página 10 de 10

SIERRA MECÁNICA IZARRA

ANUAL

1. Desmonte los motores y revise el estado de los rodamientos, cambiarlos si es necesario
2. Revisar el estado de las correas, cambiarlas si es necesario
3. Revise, limpie y ajuste completamente los mecanismos de avance